

(( دستورالعمل راه اندازی کافی ماشین SCHAEERER ))

اطلاعات فنی		
کافی ماشین کلاب		
ابعاد(mm):	ارتفاع: 501	عمق: 570
عرض: 325	توان: 1700-2300 تک فاز	
وزن: 25.5 KG		
مدل بیسیک بدون نازل بخار		
مخزن آب: 4.5 L	مخزن پودر: 450 GR	مخزن قهوه: 550 GR
<ul style="list-style-type: none"> <li>- گنجایش: 30 کیک قهوه در داخل مخزن</li> <li>- آماده سازی 80 کاپ قهوه در روز</li> <li>- گرم کن فنجان با بخار</li> <li>- آلارم هوشمند شستشو خودکار</li> <li>- مناسب کترینگ های کوچک و فروشگاه های زنجیره ای</li> <li>- قابلیت اتصال به آب شهری</li> </ul>		

PASS ماشین
<p>رمز: SERVICE ← ماه - روز - ساعت (عددها عکس شود)</p> <p>مثال: 11 16 14 ← 116141</p>
<p>رمز: SYSTEM ← 2018.11.16 (TYPE دستگاه کلاپ) 1120</p> <p>جمع ارقام</p> <p>مثال: 18 ← 18 = 1 + 8 + 1 + 1 + 1 + 6</p>

همکاران گرامی شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

## مرحله اول

DRAIN/ WATER IN FEED/ POWER ← انتخاب نوع ← PAGE 1 ← MACHINE CONFIYARAIN ← SYSTEM

PAGE 2 ← انتخاب مخزن قهوه و پودر در جای مناسب / در صورت داشتن دو مخزن در بخش پودر انتخاب گزینه مناسب

PAGE 3 ← در صورت داشتن STEEM انتخاب حالت / در صورت اتصال یخچال به دستگاه انتخاب نوع یخچال و شیر

PAGE 4 ← مربوط به بلوتوث و اتصالات که در این مدل فعال نیست.

نکته: بعد از اتمام SAVE و ماشین RESET می شود.

## مرحله دوم

### کالیبره کردن دانه قهوه و آسیاب

SERVICE ← SERVICE ROUTINES ← PORTIONER CALLBRAION ← PORTIONER (تعداد هر مخزن قهوه)

← سطل کیک قهوه را خالی و تمیز می کنیم ← تعداد دفعات آسیاب شدن را ثبت کرده و مقدار قهوه آسیاب شده را وزن می کنیم سپس در مرحله آخر وارد کرده و کالیبره کردن اتمام می پذیرد.

همکاران گرامی شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید



[www.mahtackservice.ir](http://www.mahtackservice.ir)



[info@mahtackservice.ir](mailto:info@mahtackservice.ir)



021-62886



@Mahtackbot

## برای RESET

FACTORY BEVRAYE ← STANDARDS ← MACHIN DATA ← SEERVICE

## انتخاب SIZE کاپ

S – M – L ← SYSTEM

در بوریج برای هر نوشیدنی می توان فقط یک سایز فعال کرد یا هر سه سایز را فعال کرد.

وارد کردن مقدار سختی و PPM آپ

[DH = 4 ]

[PPM= 70]

WATER FILTER ← SYSTEM

## USB

RECIPES که داخل USB است می توان روی این ماشین اجرا کرد.	LOAD RECIPES	1
عکس برای منو اگر داخل USB باشد روی این ماشین اجرا می شود.	LOAD BEVERAGE SYMBOLS	2
اطلاعات این ماشین را می توان روی USB ، SAVE کرد.	SAVE RECIPES	3
RECIPES این ماشین را روی USB به صورت PDF می کند.	SAVE RECIPES AS PDF FILES	4
تعداد کارکرد ماشین را روی USB ، SAVE کرد.	EXPORT CONTERS	5
اطلاعات بهداشتی و تمیزکاری ماشین روی USB میریزد.	HACCP - EXPORT	6
کل اطلاعات ماشین را روی USB BACKUP می ریزد.	DATA BACKUP	7
اطلاعات را از روی USB به روی ماشین می ریزد.	LOAD DATA	8
زبان جدید از USB به دستگاه	LOAD LANGUAGE	9
UPDATE کردن نرم افزار ماشین ( زمانیکه ورژن جدید می آید می توان داخل USB ریخت و بر روی ماشین به روز رسانی کرد).	FIRM WARE UPDATE	10
ریکاوری سیستم	RECOVERY	11

همکاران گرامی شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید



## CARE

تمیزکاری کل ماشین مرحله به مرحله (هفته ای یک بار)	SYSTEM CLEANING	1
تمیزکاری مسیر پودر ( روزانه ) - سیستم و وسایل پودر هفتگی تمیز شود.	MIXER RINSING	2
تمیزکاری مسیر شیر (روزانه) - شیلنگ مسیر شیر روزانه تمیز شود.	MILK SYSTEM RINSING	3
صفحه نمایش قفل می شود تا LCD تمیز شود.	CLEAN LOCK	4
نمایش تصویری نظافت هر بخش از دستگاه	INSTRUCTIONS	5
در زمان مشخص شده باید انجام شود.	DESCALLING	6
در زمان مشخص شده باید انجام شود - عوض شود.	BREWER CAR	7

# ماه تک سرویس

همکاران گرامی شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید



[www.mahtackservice.ir](http://www.mahtackservice.ir)



[info@mahtackservice.ir](mailto:info@mahtackservice.ir)



021-62886



@Mahtackbot